

Nebelbusiness.de

Guide für Lautsprecher

Stand: 16.05.2022

Bedienung:

1. Alle Level Regler (Lautstärke) nach links auf 0 drehen (oft weiß)
2. Lautsprecher untereinander verbinden ggf. mit Mischpult verbinden
3. Eingabegeräte mit Lautsprecher/Mischpult verbinden
4. Netzstecker einstecken
5. Lautsprecher/Mischpult einschalten
6. Musik am Endgerät einschalten
7. langsam die Level Regler hochdrehen bis die gewünschte Lautstärke erreicht wird. Dabei ggf. Limiter beachten.
8. Vor dem entfernen von Kabeln immer den entsprechenden Level Regler des Einganges auf 0 drehen
9. Zum abschalten erst Schritt 1 wiederholen, das gerät abschalten, dann den Netzteker ziehen und dann erst die weiteren Kabel ziehen.

Hinweise:

- Bei **Regen** bitte die mitgegebenen **Tüten über** die **Lautsprecher** stülpen.
- Bitte beachte das alle Teile in die entsprechende Box kommen. Alle Teile haben sind mit einer entsprechenden Nummer versehen.
- Wenn das Gerät **stark verdreht** oder nass zurück kommt kann eine **Reinigungsgebühr** veranschlagt werden.
- Das Gerät bitte **nicht** mit **Alkoholischen Reinigern** reinigen.
- Verlorene Stromkabel (nur Kaltgerätekabel) werden Pauschal mit nur 4€ berechnet. Mir die zurück zu senden, ist meistens teurer als die Neuanschaffung.

Achtung: Ich habe keine besondere Ausbildung im Umgang mit entsprechenden Geräten. Ich trage hier lediglich Informationen zusammen, wie entsprechende Geräte bedient werden können. Auch wenn ich alle Informationen nach besten Wissen und Gewissen zusammen getragen habe, können sie Fehler enthalten. Es können weitere Maßnahmen zum Betrieb eines solchen Gerätes vom Gesetzgeber vorgegeben sein. Ich übernehme keine Haftung für unsachgemäßen Betrieb.